


Configuración de SMD (Smart Motion Detection)

📅 Actualizado en 03 May 2024 • ⏱ 1 Minuto para leer • Colaboradores 


1. Ir al menú principal.

Con el ratón del grabador presionar clic derecho. Seleccione la opción de


“Menú principal”.




Dibujar patrón de contraseña preestablecida.




Ingresar al menú de inteligencia artificial.




Seleccionar el submenú de “Parámetros”.




Seleccionar la función SMD (Smart Motion Detection).



Elegir el canal sobre el cual desea aplicar la función SMD (Smart Motion Detection). En ese caso se está trabajando con el canal No. 1.




Activar la función.



Ajustar la sensibilidad.

En este caso la sensibilidad funciona como la tolerancia que tendrá la cámara en determinar si un objeto es una persona o un vehículo en comparación de otro objeto visualizado en la imagen.



Determinar el objetivo efectivo.

La función SMD puede diferenciar entre humanos y vehículos de cualquier otro objeto que se observe en la imagen. En el ejemplo se ha seleccionado que la cámara detecte a humanos.

IA

Buscar AI

Parámetros

Detección de rostros

Comparación de rostro

Regla de IA

> SMD

Base de datos

Canal: 1

Enable:

Sensibilidad: Medio

Objetivo efectivo: Humano Vehículo de M...

Programación: Config

Anti-dither: 5 seg.

Puerto de sali...: Config

Postalarma: 10 seg.

Ver Mensaje Enviar correo Alarm Upload

Canal de grab...: Config

Vinculación PTZ: Config

Post-grabación: 10 seg.

Viaje: Config

Almacenamie...: Config

Subpantalla Buzzer Registro

Tono de alarma: Ninguno

Luz Blanca Sirena

La configuración de enlace SMD se sincroniza con la configuración de enlace MD.

Defecto

Aplicar

Back

Aplicar cambios.

IA

Buscar AI

Parámetros

Detección de rostros

Comparación de rostro

Regla de IA

> SMD

Base de datos

Canal: 1

Enable:

Sensibilidad: Medio

Objetivo efectivo: Humano Vehículo de M...

Programación: Config

Anti-dither: 5 seg.

Puerto de sali...: Config

Postalarma: 10 seg.

Ver Mensaje Enviar correo Alarm Upload

Canal de grab...: Config

Vinculación PTZ: Config

Post-grabación: 10 seg.

Viaje: Config

Almacenamie...: Config

Subpantalla Buzzer Registro

Tono de alarma: Ninguno

Luz Blanca Sirena

La configuración de enlace SMD se sincroniza con la configuración de enlace MD.

Defecto

Aplicar

Back